Regulátor MR4316AC NG P&P pro režim 3 V12



Popis:

Regulátor MR4316AC NG P&P pro režim 3 je sestava, složená se samotného regulátoru MR4316AC NG, dvou pojistkových odpojovačů, relé a svorkovnice. Vše je umístěné v jednom rozvaděči. Do této sestavy lze doobjednat aktivní chlazení nebo přepěťovou ochranu. Všechny komponenty jsou v rozvaděči propojeny, takže stačí jen připojit panely a dva spotřebiče na AC výstupy. Regulátor optimalizuje přizpůsobení odporu topné spirály boileru a fotovoltaických panelů tak, aby energie získaná z panelů byla co největší. Zároveň automaticky přepne výstupní napětí na druhý spotřebič v okamžiku, kdy se první spotřebič odpojí. Zapojuje se mezi solární panely a topnou spirálu boileru. **Výstupní napětí na AC výstupu je střídavé, takže regulátor může být používán i s běžnými boilery s topnou spirálou pro střídavé napětí.**

Vstupní napětí může být od 60 do 350 V, optimální napájecí napětí najdete v odstavci Napájecí napětí regulátoru. Na výstup lze připojit spotřebiče pouze s čistě odporovým charakterem (boiler bez elektroniky, podlahové topení, přímotop bez ventilátoru, infrazářič apod.) s příkonem do 2500 W (s aktivním chlazením do 4000 W).


Regulátor při napájení boileru používá novou metodu aktivního vyhledávání optimálního pracovního bodu (MPPS – Maximum Power Point Searching). Tato metoda eliminuje ztráty výkonu oproti metodě MPPT v případě, že fotovoltaické panely nemají stejné vlastnosti, jmenovitý výkon, mění se jejich teplota nebo nejsou rovnoměrně osvíceny. Na předním panelu je umístěn indikátor napájení a aktuálního výkonu (6 LED diod). Regulátor má druhý DC výstup, na který je automaticky přesměrována energie (bez jakéhokoliv jiného zásahu) z panelů v případě, že je spotřebič na AC výstupu odpojený. Pomocí tlačítka na desce regulátoru lze do paměti procesoru uložit devět parametrů: režim činnosti, perioda testování panelu, doba zapnutí DC výstupu, maximální výstupní napětí, jmenovitý příkon zátěže, objem ohřívané vody, minimální požadovaná teplota vody, minimální dovolené napětí panelů a dobu čekání DC výstupu. K regulátoru lze připojit až dvě digitální teplotní čidla DS18B20 a měřit např. teplotu vody v boileru. Pozn.: Regulátor využívá pulzně šířkovou modulaci, při které se od topné spirály může ozývat slabé bzučení, které by mohlo narušovat klid v prostorách, ve kterých je spotřebič umístěn.

Optimální napájení regulátoru:

Napětí panelů nesmí být ani příliš nízké ani příliš vysoké. Při nízkém napětí nebude možné výkon panelů do spotřebiče protlačit, příliš vysoké napětí nutí pracovat regulátor v nevýhodné pozici nebo by ho mohlo dokonce poškodit. **Optimální napájecí napětí má být v rozmezí 100 až 115 % jmenovitého napětí zátěže (to je obvykle 230 V). Napájecí napětí se vypočítá jako součin počtu panelů v sérii a jejich napětí v pracovním bodě (nižší hodnota napětí v dokumentaci k panelům). Optimální špičkový výkon panelů (opět viz dokumentace k panelům) by měl být v rozmezí 100 až 150 % příkonu zátěže (vyšší výkon ale nevadí).** Dodržením těchto podmínek získáte nejvýhodnější poměr mezi náklady a získanou energií. Pokud chcete využívat vyšší napětí panelů, musí být jmenovité napětí spotřebiče zvýšené tak, aby bylo napájecí napětí opět mezi 100 až 115 % jmenovitého napětí spotřebiče. Ale i v takovém případě může být maximální počet panelů v sérii jen takový, aby jejich napětí bez zatížení nikdy nepřesáhlo 350 V. Kontrola je snadná. V dokumentaci k panelů naleznete napětí naprázdno (je to nejvyšší udávaná hodnota), to vynásobíte koeficientem 1,15, tím vypočítáte napětí panelů při venkovní teplotě -25 st. C. Výsledné napětí vynásobíte počtem panelů v sérii. Vypočítané napětí musí být **vždy** nižší než 350 V! Pokud není, je nutné snížit počet panelů!

Montáž a připojení:

Rozvaděč se montuje na zeď užší stranou vodorovně. Pod i nad regulátorem musí být volný prostor nejméně 50 mm, aby bylo zajištěno dobré chlazení regulátoru. Přívody od panelů mohou mít průřez až 6 mm^2, výstupní vodiče mohou mít průřez až 4 mm^2 a zemnicí vodič (je-li instalována přepěťová ochrana) až 16 mm^2 Před instalací vodičů svorky vyšroubujte na maximum. Vodiče protáhněte dovnitř rozvaděče průchodkami a průchodku potom utáhněte. Víko rozvaděče se dá opatrně odklopit po odšroubování čtyř plastových šroubů v rozích rozvaděče.



Vstupy a výstupy:

K připojení je k dispozici 7 svorek:

Svorka 1: AC výstup, nulový vodič
Svorka 2: AC výstup, fázový vodič
Svorka 3: AC výstup, uzemnění
Svorka 4: AC výstup, fázový vodič
Svorka 5: AC výstup, nulový vodič
Svorka 6: DC vstup (panely) plus
Svorka 7: DC vstup (panely) mínus

Připojení externích teplotního čidla a jeho funkce:

Externí teplotní čidlo DS18B20 se připojuje na svorky **+5V** (červený), **TC** (žlutý) a **GND** (černý) v horní části spodní základní desky regulátoru. Regulátor po překročení měřené teploty 80 °C zablokuje výstupní napětí na AC výstupu. Teplotní čidlo lze objednat jako zvláštní příslušenství.

Připojení ke komunikačnímu modulu KM2:

V horní části spodní základní desky regulátoru je konektor UART, do kterého se připojuje kabel RJ12 od externího komunikačního modulu KM2, který umožňuje posílat informace z regulátoru na internet. Komunikační modul lze objednat jako zvláštní příslušenství.

Připojení externího ventilátoru a jeho funkce:

Aktivní chlazení se připojuje na dvojici kolíčků V+ (plus) a V- (mínus), které jsou na pravé straně mezi chladičem a kondenzátory. Ventilátory musí být na 12 V a celkový příkon nesmí být vyšší než 1 W. Ventilátory s potřebným držákem lze objednat jako zvláštní příslušenství. Ventilátory jsou automaticky sepnuty, přesáhne-li teplota chladičů 50 °C a vypnuty, klesne-li teplota pod 40 °C.

Indikace výkonu:

Regulátor má celkem šest indikačních LED. První (zelená) indikuje připojení napájecího napětí. Dalších pět (bílých) indikuje aktuální výkon, který je vztažen k maximálnímu možnému příkonu připojeného zařízení při nastaveném maximálním výstupním napětí. Je-li např. jmenovitý příkon připojeného spotřebiče 1000 W a svítí-li trvale LED diody 20 % a 40 %, je aktuální výkon 400 W. Aby bylo rozlišení výkonu vyšší, indikuje poslední svítící LED blikáním výkon s rozlišením 5 %. Rozsvěcuje-li se LED krátce, indikuje výkon +5 %, bliká-li LED 1:1, indikuje výkon +10 %, zhasíná-li se LED krátce, indikuje výkon +15 %. Indikovaný výkon se aktualizuje jednou za sekundu. **Příklad:** výkon 50 % je indikován trvale svítícími diodami 20 % a 40 % a blikající (1:1) LED diodou 60 %.

Pozn.: rozsah indikace výkonu je odvozen od nastaveného maximálního výstupního napětí. Pokud je na výstupu regulátoru nastavené maximální výstupní napětí svítí na indikátoru výkonu všechny LED diody. Pokud by bylo napětí panelů nižší, než je nastavené maximální výstupní napětí, LED diody na indikátoru by nikdy nesvítily všechny najednou. Například, bude-li napětí panelů při maximálním výkonu jen 120 V a maximální výstupní napětí bude nastaveno na 230 V, tak indikátor výkonu bude ukazovat v rozsahu pouze od 0 do 30 % jmenovitého příkonu boileru při 230 V. Bude-li při stejné konfiguraci panelů a boileru nastaveno maximální výstupní napětí jen 120 V, bude indikátor ukazovat v rozsahu 0 až 100 %, ale příkonu boileru při napětí 120 V. Příkon se přepočítá podle vzorce P = Pn * (U/Un)^2. Samotný výkon dodávaný do boileru změna nastavení výstupního napětí, není-li nastaveno příliš nízko, neovlivňuje.

Další stavy indikátoru výkonu:

Indikátor výkonu může indikovat i jiné stavy než jen aktuální výkon. Pokud blikají LED diody postupně jedna po druhé, tak je sepnut DC výstup. Pokud blikají všechny LED diody najednou, tak došlo k chybě (poruše) na můstku, který vyrábí střídavé napětí nebo poruše čidla, měřícího teplotu chladičů, a regulace byla zablokována. Chyba se při každém testu panelů vynuluje, ale pokud se při testu LED diody opět rozblikají všechny najednou, tak je porucha trvalá a regulátor musí být odeslán ke kontrole výrobci. Všechny LED diody na indikátoru se rozsvítí asi na 10 s po připojení regulátoru na napájecí napětí.

Ochrany:

Teplotní ochrana hlídá teplotu chladiče. Pokud je překročena maximální teplota, tak regulátor omezuje výstupní výkon. Po poklesu teploty regulátor obnoví normální činnost.

Na desce regulátoru jsou i základní přepěťové ochrany, které blokují přepětí na vstupu a chrání spínací tranzistory před napěťovými špičkami. V případě nebezpečí úderu blesku do soustavy fotovoltaických panelů musí být vstupní přívody ještě chráněny před přepětím správně dimenzovanou přepěťovou ochranou.

Popis činnosti regulátoru v režimu 1:

První režim činnosti – prioritní spotřebič na AC výstupu, podružný je další spotřebič na DC výstupu:

V prvním režimu je prioritní napájení spotřebič na AC výstupu. Jakmile se spotřebič odpojí, tak regulátor přesměruje energii panelů na DC výstup, kde je možné ji využít k napájení dalšího spotřebiče (další MPPS regulátor, měnič nebo nabíječ). Regulátor po nastavené době zkontroluje, zda se spotřebič opět nepřipojil. Pokud ano, tak ho začne napájet a spotřebič na DC výstupu odpojí.

Pozn.: Pro režim 1 by byla nutná jiná sestava a propojení komponent.

Popis činnosti regulátoru v režimu 2:

Druhý režim činnosti – prioritní spotřebič na DC výstupu, podružný je spotřebič na AC výstupu:

V druhém režimu je prioritní napájení spotřebiče (měnič nebo nabíječ) na DC výstupu. Jakmile se tento spotřebič odpojí, tak regulátor přesměruje napětí panelů na AC výstup, na kterém je připojen další spotřebič. Regulátor po nastavené době zkontroluje, zda se spotřebič na DC výstupu opět nepřipojil. Pokud ano, tak ho začne napájet a spotřebič na AC výstupu odpojí.

Pozn.: Pro režim 2 by byla nutná jiná sestava a propojení komponent.

Popis činnosti regulátoru v režimu 3:

Třetí režim činnosti – dva spotřebiče na AC výstupu, které si regulátor přepíná externím relé (pomocí DC výstupu):

Ve třetím režimu mohou být napájeny dva spotřebiče na AC výstupu. Jakmile se první spotřebič odpojí, tak regulátor sepne DC výstup. Externí relé, které je připojeno na tomto výstupu, odpojí od AC výstupu první spotřebič a připojí druhý. Regulátor po zvolené době vypne napětí na DC výstupu, tím odpadne relé a k AC výstupu se opět připojí první spotřebič a regulátor zkontroluje, zda se první spotřebič opět nepřipojil. Pokud ne, regulátor sepne DC výstup a pokračuje regulaci s druhým spotřebičem.

Popis činnosti regulátoru v režimu 4:

Čtvrtý režim činnosti – boiler na AC výstupu, který regulátor přepíná externím přepínačem (pomocí DC výstupu) na síťové napětí 230 V, pokud není dost solární energie:

Ve čtvrtém režimu je napájen jeden boiler. Uživatel si nastaví jmenovitý příkon boileru a množství spotřebované vody a minimální požadovanou teplotu vody. Ze zadaných hodnot regulátor ráno vypočítá množství potřebné energie, které musí ten den dodat. Při každém testu panelů posoudí, zda energie dodávaná z panelů dostačuje k tomu, aby byla voda v boileru ohřáta do večera na zvolenou teplotu, nebo ne. Pokud není solární energie dost, sepne DC výstup. Externí přepínač SPN4316, který je se spínaným zdrojem na DC výstupu, odpojí spotřebič od AC výstupu regulátoru a po krátké bezpečnostní prodlevě ho připojí na síťové napětí 230 V. Při vypínání přepínač postupuje opačně, nejprve odpojí síťové napětí od boileru a po krátké prodlevě k němu připojí AC výstup regulátoru. Cílem režimu 4 je, aby večer byla voda ohřáta na minimální zvolenou teplotu i ve dnech, kdy je solární energie málo.

Pozn.: Pro režim 4 by byla nutná jiná sestava a propojení komponent.

Nastavování:

K nastavování některých parametrů regulace je na desce nad pravým chladičem tlačítko a LED dioda. Tlačítkem se volí a potvrzuje nastavovaný parametr a nastavuje a ukládá jeho velikost do paměti. LED dioda potvrzuje kroky nastavování.

Každé nastavovaní má dvě fáze, každá je zakončena dlouhým stiskem. V první fázi se volí druh nastavovaného parametru a ve druhé fázi jeho hodnota. Nejdříve stisknete tlačítko krátce (do 2 s) tolikrát, podle toho, jaký parametr chcete nastavovat (0x (**tj. ani jednou**) až 12x, viz Nastavované parametry). Každé krátké stisknutí tlačítka LED dioda po uvolnění tlačítka potvrdí krátkým bliknutím. Pak dlouhým (delším než 2 s, tj. tlačítko držte, dokud se LED nerozsvítí) výběr zvoleného parametru potvrdíte. Pak stisknete tlačítko krátce tolikrát, jak velká má být hodnota nastavovaného parametru (viz Nastavované parametry Každé krátké stisknutí tlačítka LED dioda po uvolnění tlačítka potvrdí krátkým bliknutím. Pak dlouhým (delším než 2 s, tj. tlačítko držte, dokud LED nezačne blikat) stisknutím uložíte nově nastavenou hodnotu parametru do paměti. LED dioda potvrdí uložení hodnoty do paměti pěti krátkými bliknutími. Pak se nastavování vrátí do výchozí polohy a lze nastavovat další parametr.

Tovární nastavení regulátoru je: režim: 3, perioda testování panelu: 5 minut, doba zapnutí DC výstupu: 30 minut, maximální výstupní napětí: 230 V, příkon spotřebiče č. 1: 2000 W, příkon spotřebiče č. 2: 2000 W, denní spotřeba vody: 150 litrů, minimální teplota vody: 40 °C, minimální napětí panelů: 100 V, doba čekání DC výstupu: 2 minuty.

Nastavované parametry: platí pouze pro firmwarovou verzi 12

1) nastavování režimu činnosti: prioritní spotřebič na AC výstupu, prioritní spotřebič na DC výstupu, přepínání dvou spotřebičů na AC výstupu, napájení boileru z panelů nebo ze sítě
   0x krátce, 1x dlouze, potom 0x krátce, je-li prioritní spotřebič na AC výstupu nebo 1x krátce, je-li prioritní spotřebič na DC výstupu, 2x krátce, jsou-li na AC výstupu dva spotřebiče přepínané externím relé pomocí napětí na DC výstupu nebo 3x krátce, je-li na AC výstupu boiler, který může být napájen energií z panelů nebo ze sítě přepínané externím přepínačem pomocí napětí na DC výstupu a 1x dlouze
   Pozn. Pro režimy 1, 2 nebo 4 by byla nutná jiná sestava a propojení komponent.
2) nastavování periody testu panelu: 15 s nebo 1 až 8 minut, krok 1 minuta
   1x krátce, 1x dlouze, potom 0 až 8x krátce (doba 15 s nebo 1 až 8 minut) a 1x dlouze
3) nastavování doby zapnutí DC výstupu: 75 s nebo 10 až 120 minut, krok 10 minut (pouze pro režim 1 nebo 2)
   2x krátce, 1x dlouze, potom 0 až 12x krátce (minimálně 75 s* nebo 10 až 120 minut) a 1x dlouze
4) nastavování maximálního výstupního napětí: 10 až 320 V, krok 10 V
   3x krátce, 1x dlouze, potom 1 až 32x krátce (napětí od 10 do 320 V) a 1x dlouze
5) nastavování příkonu spotřebiče 1: 100 W až 4800 W, krok 100 W (pouze pro režim 3 nebo 4)
   4x krátce, 1x dlouze, potom 1 až 48x krátce (příkon od 100 W do 4800 W) a 1x dlouze
6) nastavování denní spotřeby teplé vody: 0 až 2500 litrů, krok 10 litrů (pouze pro režim 4)
   5x krátce, 1x dlouze, potom 1 až 250x krátce (objem od 10 do 2500 litrů) a 1x dlouze
7) nastavování minimální teploty vody: 30 až 80 °C, krok 1 °C (pouze pro režim 4)
   6x krátce, 1x dlouze, potom 0 až 50x krátce (teplota od 30 do 80 °C) a 1x dlouze
8) nastavování příkonu spotřebiče 2: 100 W až 4800 W, krok 100 W (pouze pro režim 3)
   7x krátce, 1x dlouze, potom 1 až 48x krátce (příkon od 100 W do 4800 W) a 1x dlouze
9) nastavování minimálního dovoleného napětí panelů: 60 až 250 V, krok 10 V
   8x krátce, 1x dlouze, potom 0 až 19x krátce (napětí 60 až 250 V) a 1x dlouze
10) nastavování doby čekání DC výstupu na start měniče: 15 s až 10 minut
    9x krátce, 1x dlouze, potom 0 až 10x krátce (doba 15 s nebo 1 až 10 minut) a 1x dlouze (pouze pro režim 1 nebo 2)

A) přepnutí do testovacího režimu pro kontrolu činnosti můstku:
   10x krátce, 1x dlouze. Pak se na AC výstupu objeví trvale střídavé napětí se střídou 2 %. Krátkými stisky tlačítka lze zvyšovat střídu výstupního napětí s krokem 2 %. DC výstup bude periodicky zapínán a vypínán. Pokud bude napájecí napětí vyšší než 60 V, tak budou ve stejném rytmu i rozsvěcovány všechny bílé LED diody na indikátoru výkonu najednou. Pokud bude napájecí napětí nižší než 60 V, budou také blikat všechny bílé LED diody, ale rychleji. Testovací režim se zruší dlouhým stiskem tlačítka.

B) přepnutí do testovacího režimu pro kontrolu teplotního čidla při zvolené střídě výstupního napětí:
11x krátce, 1x dlouze. Pak se na AC výstupu objeví trvale střídavé napětí se střídou 2 %. Krátkými stisky tlačítka lze zvyšovat střídu výstupního napětí s krokem 2 %. Indikátor výkonu bude indikovat teplotu měřenou připojeným teplotním čidlem od 0 do 100 °C (indikace je stejná jako indikace výkonu od 0 do 100 %). Testovací režim se zruší dlouhým stiskem tlačítka.

C) zapnutí indikace aktuálního nastavení regulátoru:
12x krátce, 1x dlouze. Po dlouhém stisknutí je regulátor připraven signalizovat aktuální nastavení. Signalizace se spustí dalším dlouhým stiskem tlačítka. Po spuštění bude LED dioda 100 % signalizovat počtem bliknutí číslo parametru 1 až 9 (viz odstavec Nastavované parametry) a poté LED dioda 20 % bude signalizovat počtem bliknutí hodnotu tohoto parametru v paměti regulátoru.
1) režim činnosti: počet bliknutí = číslo režimu, 2) perioda testu panelů: 1 bliknutí = 1 minuta, 3) doba zapnutí DC výstupu: 1 bliknutí = 10 minut, 4) maximální výstupní napětí: 1 bliknutí = 10 V, 5) příkon spotřebiče 1: 1 bliknutí = 100 W, 6) spotřeba vody: 1 bliknutí = 10 l, 7) minimální teplota vody: 1 bliknutí = 1 °C, 8) příkon spotřebiče 2: 1 bliknutí = 100 W, 9) minimální napětí panelu: 1 bliknutí = 10 V, 10) doba čekání DC výstupu: 1 bliknutí = 1 minuta.

* perioda testování DC výstupu se automaticky nastaví minimálně na délku o 1 minutu delší, než je nastavená doba čekání DC výstupu.

Další funkce nastavovací LED diody na desce:

LED dioda na desce regulátoru slouží k indikaci verze firmware, nahrané v paměti mikroprocesoru. Po připojení regulátoru na napájení LED blikne tolikrát, jaké je číslo verze firmware. To umožní jednoduše zjistit verzi firmware, což je potřebné pro zodpovězení případných otázek, týkajících se regulátoru, nebo hlášení jeho nestandardního chování.

Reset do továrního nastavení:

Pokud chcete vrátit regulátor do továrního nastavení, tak stiskněte nastavovací tlačítko, zapněte napájecí napětí a držte tlačítko stisknuté, dokud nezhasnou všechny bílé LED. Pak tlačítko uvolněte. Všechny bílé LED 5x zablikají a regulátor se vrátil do továrního nastavení. Pozn.: při resetu musí být napájecí napětí minimálně 65 V.

Základní technické údaje:

Napájecí napětí:	minimálně od 60 do maximálně 350 V
Optimální napájecí napětí:	100 až 115 % jmenovitého napětí připojeného spotřebiče
Vstupní proud:	maximálně 16 A
Maximální příkon zátěže:	2500 W, s chlazením ventilátorem až 4000 W
Výstupy:	AC (pouze odporový spotřebič, reguluje přizpůsobení k panelům) DC (měnič, nabíječ …, pouze přenáší vstupní napětí na výstup)
Minimální dovolené napětí panelů:	nastavitelné od 60 do 250 V
Maximální výstupní napětí AC:	nastavitelné od 10 do 320 V (nepřekročitelné maximum)
Výstupní kmitočet AC:	121 Hz
Výstupní napětí DC:	od 60 do 350 V (stejné jako aktuální vstupní napětí)
Perioda testování panelu:	nastavitelná od 15 s do 8 minut
Perioda testování termostatu:	nastavitelná od 3 do 120 minut
Doba čekání DC výstupu:	nastavitelná od 1 do 10 minut
Indikátor výkonu:	pět bílých LED, rozsah od 0 do 100 %
Stupeň krytí:	IP00
Rozsah pracovních teplot:	od -20 °C do +35 °C
Okolní vlhkost:	od 10 do 90 % RH (bez kondenzace)
Rozměry:	315 x 230 x 125 mm
Montáž:	na zeď, užší část vodorovně, pod i nad 50 mm volný prostor
Montážní otvory:	4 otvory s roztečemi 258 x 176 mm
Průřez přívodních vodičů:	od 1,5 do 4 mm^2

Poznámky, rady, zkušenosti:

Přívody, vedoucí od solárních panelů by měly být ošetřeny proti přepětí přepěťovou ochranou, vznikající při atmosférických poruchách (blesku), jinak při velkém přepětí hrozí poškození polovodičových součástek regulátoru. Také je vhodné na vstup regulátoru připojit odpojovače, kterými lze bezpečně odpojit fotovoltaické panely při údržbě regulátoru. Tyto prvky nejsou pro činnost regulátoru nezbytně nutné, ale zvyšují bezpečnost.

Pozor! Maximální napájecí napětí nesmí nikdy překročit 350 V, tímto napětím je limitován i počet panelů, které lze zapojit do série (počet panelů = 350 V / maximální napětí panelu naprázdno při nejnižší provozní teplotě). Tuto hodnotu zjistíte v dokumentaci k panelům. Regulátor hlídá, aby se na připojený spotřebič nedostalo vyšší napětí než nastavené maximální výstupní napětí, i kdyby solární panely mohly poskytnout vyšší napětí nebo výkon. Pokud napětí panelů klesne pod nastavenou minimální hodnotou, je regulace na AC výstupu na 30 s zablokována a DC výstup vypnut, aby se napětí panelů udrželo nad touto minimální hodnotou. Doporučujeme nastavit minimální napětí panelů na asi 60 % pracovního napětí. Při nižších hodnotách minimálního napětí panelů by mohlo dojít k poškození obsahu paměti s nastavením kvůli ztrátě napájení při pokusu o zahájení regulace.

Pokud můžete použít jen malý počet panelů nebo naopak chcete využít plný napěťový rozsah regulátoru, musíte si nechat vyrobit spirálu na míru tak, aby její jmenovité napětí odpovídalo napětí panelů v optimálním pracovním bodě. Pokud použijete standardní spirálu na 230 V, mělo by se napětí panelů v pracovním bodě pohybovat v rozmezí od 230 do 265 V.

Napětí na AC výstupu je střídavé obdélníkového tvaru. Na AC výstup je zakázáno připojit jinou než odporovou zátěž (boiler, přímotop apod.).

Test teplotního čidla má za úkol zjistit, zda není komunikace teplotního čidla s regulátorem rušena regulací napětí. Pokud by měřená teplota kolísala, bylo by nutné přívod k teplotnímu čidlu udělat krouceným nebo stíněným kablíkem.

Regulátor nezakrývejte, aby se mohl dostatečně chladit. Pravidelně odstraňujte prach, který se dostane dovnitř regulátoru (nejprve odpojte solární panely).

Nastavování regulátoru provádějte při napájení malým napětím (např. 60 V), nebo použijte dodatečnou izolaci při dotyku tlačítka, protože není izolováno od napětí solárních panelů.

Nastavování příkonu boileru, objemu boileru a minimální teploty vody je nutné pouze pro provoz v režimu 4, v ostatních režimech nemají tyto parametry žádný vliv.

Pokud nastane porucha regulátoru, nejprve nám napište nebo zavolejte, někdy stačí jen rada. Kontakty jsou uvedeny na této straně dole. Pokud nastane porucha, které nelze vyřešit po telefonu, zašlete regulátor s kopii dokladu o koupi přímo k nám (i když jste ho koupili u jiného prodejce), urychlíte tím opravu. Je-li porouchaný pouze samotný regulátor, lze ho z rozvaděče vymontovat (4 šrouby + 6 vodičů) a poslat jen regulátor.

Záruční list:

1) Výrobce ručí za to, že regulátor bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci.
2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven.
3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u výrobce. Máte-li s naším výrobkem nějaké potíže, nejprve nám zavolejte.
   BEL s.r.o., Eliášova 38, 160 00 Praha 6, **tel.:** 222950345, **e-mail:** info@bel-shop.eu, **WWW:** http://www.bel-shop.eu
4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady nebo její příčiny a zároveň to poslouží k dalšímu vylepšení regulátoru.
6) Pozáruční opravy jsou také prováděny u výrobce.

.....	.....
datum prodeje	razítko, podpis