

Optický otáčkoměr TURNIGY

Základní popis:

Otáčkoměr je určen pro bezdotykové měření otáček do 99 999 otáček za minutu. Naměřený údaj je zobrazován na hlavním pětimístném displeji. Na vedlejším spodním displeji jsou zobrazovány maximální naměřené otáčky. Měření je bezdotykové pomocí snímání změny osvětlení čidla otáčkoměru, která vzniká vlivem pohybující se vrtule. Měřicí vzdálenost může být v rozmezí 100 až 450 mm. Měřit lze otáčky dvou až devítiletých vrtulí. Otáčkoměr se při delší nečinnosti automaticky vypne.

Měření otáček:

Stiskněte tlačítko POWER na boku otáčkoměru, tím ho zapnete. Tlačítkem SET nastavte počet listů vrtule (číslo v hranatých závorkách). Zvolený počet listů je i indikován pomocí symbolu vrtule v rohu displeje. Máte-li zvolený správný počet listů vrtule, umístíte otáčkoměr do vzdálenosti 100 až 450 mm od vrtule čidlem kolmo k ní. Pokud otáčkoměr zachytí změny osvětlení čidla způsobené vrtulí, tak se na displeji objeví údaj o měřených otáčkách. Stiskem tlačítka SET rozsvítit nebo zhasnout modré podsvícení displeje. Stiskem tlačítka POWER můžete otáčkoměr vypnout.

Výměna baterií:

Přístroj je napájen 3 V lithiovou baterií CR2032, která se vkládá do bateriového držáku menší ploškou dolů. Držák je umístěn uvnitř otáčkoměru po odšroubování čtyř šroubů. Při výměně baterie dbejte na její správnou polaritu.

Poznámky, rady, zkušenosti:

Nepoužívejte otáčkoměr na místě, které je osvětleno žárovkou nebo zářivkou napájenou střídavým napětím. Takové osvětlení bliká a může ovlivnit naměřený údaj. Naopak lze takový zdroj světla použít ke kontrole otáčkoměru. Namíříte-li otáčkoměr na žárovku nebo zářivku, musí být na displeji údaj 3000 pro dvoulistou, 2000 pro třílístou, 1500 pro čtyřlístou vrtulí atd. Chcete-li měřit otáčky zařízení, které generuje pouze jeden impuls na otáčku, musíte vynásobit naměřený údaj dvěma (za předpokladu, že je nastaveno měření dvoulisté vrtule).

Základní technické údaje:

Rozsahy:	0 až 99 999 ot/min, rozlišení 1 ot/min.
Určeno pro vrtule:	dvoulisté až devítileté.
Měřicí vzdálenost:	100 až 450 mm.
Napájení:	lithiová baterie 3 V (CR2032).
Rozsah pracovních teplot:	0 až 50 °C.
Rozměry přístroje:	90 x 50 x 14 mm.
Hmotnost přístroje:	30 g.

Záruční list:

- 1) Dovozce ručí za to, že výrobek bude po celou dobu záruky (24 měsíců) plnit bezchybně svoji funkci.
- 2) Vyskytne-li se v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, bude výrobek bezplatně opraven.
- 3) Záruční opravu uplatní uživatel přímo u dovozce:
BEL, Eliášova 38, 160 00 Praha 6, **tel.:** 222950345, **e-mail:** info@bel-shop.eu, **WWW:** http://www.bel-shop.eu
- 4) Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
- 5) Při reklamaci musí být přiložen záruční list, opatřený razítkem prodejny a datem prodeje a musí být uvedeny podrobnosti, jak se závada projevuje, za jakých podmínek vznikla, což je potřebné k nalezení závady a její příčiny.

.....
datum prodeje

.....
razítko, podpis